

Ansercleaner

PRODUKT

Zmywacz do pianki i pistoletów.

ZASTOSOWANIE

Stosowany do szybkiego czyszczenia pistoletów aplikacyjnych do piany poliuretanowej, zarówno wewnątrz konstrukcji pistoletu jak i na zewnątrz. Regularne czyszczenie pistoletów zapewnia doskonałe ich funkcjonowanie i nie awaryjność. „Ansercleaner” można również stosować do usuwania świeżo nałożonej pianki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

W celu oczyszczenia zaworu i rurki aplikatora, a także dla usunięcia świeżo nałożonej pianki, nałożyć dołączony do opakowania czerwony zaworek na zawór puszkę, spryskać płynem zabrudzone pianką miejsca i usunąć resztki suchą szmatką.

W celu oczyszczenia pistoletu aplikacyjnego należy odkręcić od niego puszkę z pianką, oczyścić z zewnątrz i zainstalować puszkę ze zmywaczem, nacisnąć kilka razy na dźwignię pistoletu aż do usunięcia pozostałości pianki.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

- *stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych*
- *chronić oczy*
- *używać odzieży ochronnej*
- *nie stosować pianki w pobliżu otwartego ognia*
- *pełnych i zużytych pojemników nie podgrzewać i nie dziurawić*

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu w temperaturze do +40°C.

Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

